

Installatie Instructie NL

Fabrikant:

Open Care Products BV
Gemaalweg 7
5221CH 's-Hertogenbosch
The Netherlands

www.opencareconnect.nl

Productnaam: Audiosplitter
Modelnummer: A10201
Productomschrijving: Splitter om 2 microfoon/ luidsprekers aan te sluiten op een OCC | Gateway
Versie: 1.0

Leveromvang:

Verpakking: Bulk t.b.v. project
Inhoud verpakking: 1x Audiosplitter
Installatie instructie: Via website www.eurocom-group.eu/product-support

Voorwaarden voor gebruik:

- Plaats de Audiosplitter in een toegankelijke, stofvrije, droge omgeving met een omgevingstemperatuur tussen de 10 – 40 °C. Schade door vocht, stof en oververhitting vallen nadrukkelijk buiten de garantiebepalingen van dit product. Het product is niet geschikt voor buitenmontage.
- Sluit nooit andere apparatuur op de ingangen aan dan de voorgeschreven OCC | Gateway audiopoort en de OCC | Gateway luidspreker en microfoon.
- De maximale kabellengte is 50 meter van OCC | Gateway naar Audiosplitter en van Audiosplitter naar microfoon of luidspreker.

Installeren:

- De audiosplitter kan worden geplaatst in de kabelloop van de microfoon en luidspreker.
- Gebruik een gewone UTP kabel welke is afgemonteerd op een RJ45 conform de standaard LAN pinbezetting.
- Zorg dat de kabel is gefixeerd zodat er geen krachten op de RJ45 komen die de connector en kabel kunnen beschadigen.

Instellen:

- Dit product vereist geen verdere instellingen en direct worden gebruikt.

Garantie:

- Op dit product is 12 maanden garantie van toepassing op basis van SWAP.
- Bewaar de aankoopnota voor het claimen van garantie
- Garantie kan uitsluitend worden geclaimd via Open Care Products. Kijk op de website voor het RMA proces.
- Voor productvragen mail naar: support@opencareproducts.nl

Aansluitschema:



Voorzijde: Heeft slechts 1 aansluiting en is de INPUT. Vanuit hier gaat een RJ45 netwerkkabel naar de OCC | Gateway audiopoort. Let op: het betreft een directe verbinding tussen OCC | Gateway en de Audiosplitter.



Achterzijde: Deze heeft 2 uitgangen voor de microfoon luidspreker units. Beide aansluitingen zijn actief en kunnen gebruikt worden. Het is mogelijk om slechts 1 microfoon/ luidspreker aan te sluiten.

